

# シフトスペーサー取り付け説明書



**1** 車両をリフトアップして**赤丸部分**のボルトを取外しリンケージ本体を取外します。

**2** STDゴムブッシュを取外します。(矢印部分)



**3** シフトスペーサーを取り付けます。

**4** 再度組付けを行います。